

UGREEN HiTune P3 True უსადენო ყურსასმენი

მოდელი: WS207

Powered by manuals.ge

შეფუთვის შემადგენლობა

შეფუთვა შეიცავს 1 წყვილ უკაბელო ყურსასმენებს, დამტენის კეისს, 3 ზომის რბილ თავსაფარს (ერთ-ერთი უკვე დაყენებულია), USB დატენვის კაბელს და მომხმარებლის სახელმძღვანელოს.

მახასიათებლები

სიხშირის დიაპაზონი: 2400MHz-2483.5MHz

მაქს. RF გამომავალი სიმძლავრე: 8.0dBm (EIRP)

გადაცემის დაშორება: ≥ 10 მეტრი

Bluetooth ვერსია: V5.2

Bluetooth პროფილები: HSP/HFP/A2DP/AVRCP/SPP

დრაივერი: $\Phi 10$ მმ

დატენვის პორტი: Type-C

ბატარეა (ყურსასმენი): 45mAh ლითიუმ-იონი

ბატარეა (დამტენის კეისი): 480mAh ლითიუმ-იონი

დატენვის დრო: დაახლოებით 2 საათი

დატენვის დრო (ყურსასმენი + კეისი): დაახლოებით 14 საათი მუსიკის მოსმენა

ერთჯერადი დატენვით

ოპერაციული დრო: დაახლოებით 6 საათი (მუსიკა) ან 5 საათი (ზარები),

დამოკიდებულია ხმაურის დონის რეჟიმზე და კოდეკზე (AAC/SBC).

დატენვა და ბატარეის შემოწმება

დამტენის და ყურსასმენების სრულად დატენვა საჭიროა გამოყენებამდე (5V/1A ადაპტერით).

დატენვა:

- მოციმციმე თეთრი: ყურსასმენების დატენვა
- მუდმივი თეთრი: დამტენის კეისის დატენვა
- განათება ქრება: სრულად დატენილია

ბატარეის დონის შემოწმება: კეისის გახსნისას:

- წითელი ინდიკატორი 3-ჯერ ციმციმებს: ბატარეა $< 20\%$

დამატებით შეგიძლიათ ბატარეის დონის ნახვა აპლიკაციაში.

ყურსასმენის ტარება და მორგება

ყურსასმენები მოყვება სამი ზომის რბილი თავსაფრებით, ხოლო სამუალო ზომა უკვე დაყენებულია.

ინსტრუქცია:

1. აიწიეთ რბილი თავი ზევით;
2. მოათავსეთ სწორად და ჩასვით ყურსასმენში;
3. ჩამოსწიეთ თავი და დაასრულეთ დაყენება.

ჩართვა / გამორთვა

ჩართვა: გახსენით კეისის თავსახური

გამორთვა: დააბრუნეთ ყურსასმენები კეისში და დახურეთ თავსახური

დაწყვილება (Pairing)

1. გახსენით კეისი - ყურსასმენები ავტომატურად შევა დაწყვილების რეჟიმში
 2. ტელეფონში გახსენით Bluetooth პარამეტრები და აირჩიეთ “UGREEN HiTune P3”
- შენიშვნა: თუ დაწყვილება არ დასრულდა 2 წუთში, ყურსასმენები გადავა ძილის რეჟიმში. ხელახალი წვდომისთვის - კეისში ჩადეთ, დახურეთ, შემდეგ ისევ ამოიღეთ.

დაწყვილების იძულებით შესრულება (Force Pairing)

თუ თქვენს Bluetooth სიის მოწყობილობებში არ ჩანს “UGREEN HiTune P3”, ამოიღეთ ყურსასმენები კეისიდან და ერთდროულად დააკაკუნეთ სამჯერ ორივეზე.

ინსტრუქცია გადართავს წყვილების რეჟიმზე და თეთრი ინდიკატორი სწრაფად გაანათებს მთავარ ყურსასმენზე.

ქარხნული დარესეტება (Factory Reset)

ამოიღეთ ყურსასმენები კეისიდან და დააკაკუნეთ 5-ჯერ ერთდროულად ორივეზე. ყურსასმენები დაბრუნდება ქარხნულ პარამეტრებზე და წაიშლება ყველა დაწყვილების ინფორმაცია.

ახალ მოწყობილობასთან დაკავშირება (Dual Connections)

1. გახსენით აპლიკაცია და ჩართეთ “Dual Link”
2. დაწყვილდით პირველ მოწყობილობასთან
3. სამჯერ დააკაკუნეთ ორივე ყურსასმენზე ერთდროულად — მთავარი ყურსასმენზე თეთრი ინდიკატორი სწრაფად გაანათებს

4. ახლა დაკავშირდით მეორე მოწყობილობასთან

შენიშვნა: ყურსასმენებს შეუძლიათ ერთდროულად მხოლოდ ერთი მოწყობილობიდან მუსიკის დაკვრა.

ფუნქციების აღწერა

აპლიკაციის დაყენების შემდეგ შესაძლებელია:

- ბატარეის დონის შემოწმება
- EQ ხმის ეფექტების შეცვლა (8 ვარიანტი)
- ყურსასმენების პოვნა (Find Your Earbuds ფუნქცია)
- პარამეტრების მორგება: შეხებით მართვა, თამაშის რეჟიმი და სხვ.

შენიშვნა:

- თამაშის რეჟიმის გააქტიურება ზრდის 'გაყინვის' შანსს. რეკომენდებულია გამოყენება დაბალი ჩარევის გარემოში.
- არ გამოიყენოთ ყურსასმენები 'Find Your Earbuds' ფუნქციისას.