

UGREEN HDMI სვიჩი

Powered by manuals.ge

მოდელი: CM624

პროდუქტის მიმოხილვა



- **სიგნალის გადამრთველი დილაკი:** გამოიყენება შემავალი არხების ხელით გადასართავად.
- **HDMI სიგნალის ინდიკატორი:** აჩვენებს, თუ რომელი პორტია აქტიური (1, 2 ან 3).
- **ინფრაწითელი მიმღების მოდული:** დისტანციური მართვის პულტის სიგნალის მისაღებად.
- **HDMI გამომავალი პორტი:** უერთდება ეკრანს (ტელევიზორი, მონიტორი).
- **HDMI შემავალი პორტები:** უერთდება სიგნალის წყაროებს (ლექტოპი, სათამაშო კონსოლი).
- **DC 5.5მმ კვების პორტი:** 5V/1A კვების წყაროსთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

- **შემავალი:** 3 × HDMI, 1 × IR.
- **გამომავალი:** 1 × HDMI.
- **გაფართოება:** 8K@60Hz-მდე.
- **HDCP ვერსია:** HDCP 2.3 და უკუთავსებადი.
- **ფერთა სიღრმე:** 24-ბიტი/30-ბიტი/36-ბიტი.
- **აუდიო ფორმატები:** LPCM, DTS, Dolby Digital, 2.0/5.1/7.1 არხების მხარდაჭერა.
- **მართვის მეთოდი:** დილაკით ან დისტანციური პულტით.
- **თავსებადი სისტემები:** Windows, macOS, Linux.

დაკავშირების ინსტრუქცია

1. **ნაბიჯი 1:** შეაერთეთ სიგნალის წყაროები (მაგ. Set-top Box, ლექტოპი, კონსოლი) "HDMI IN" პორტებში HDMI კაბელებით.

Powered by manuals.ge

2. **ნაბიჯი 2:** შეაერთეთ ეკრანი (ტელევიზორი, მონიტორი) "HDMI OUT" პორტთან HDMI კაბელით.

Powered by manuals.ge

- **რჩევა:** თუ გამოსახულებაზე ხარვეზებია (ციმციმი, შავი ეკრანი), გამოიყენეთ კომპლექტში არსებული USB-A-დან DC-ზე გადაყვანი კაბელი დამატებითი კვებისთვის.

უსაფრთხოების წესები და შენიშვნები

- **დისტანციური ჰულტი:** საჭიროებს ორ AAA ელემენტს (კომპლექტში არ მოყვება).
- არ დააგდოთ, არ დაშალოთ და არ დაასველოთ მოწყობილობა.
- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ელემენტის გადაყლაპვის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.

პრობლემების მოგვარება

- **არ არის გამოსახულება:** შეამოწმეთ კაბელების ხარისხი და სიგრძე; დარწმუნდით, რომ სწორი შემავალი არხია არჩეული.
- **ციმციმი ან შავი ეკრანი:** სცადეთ გაფართოების ან კადრების სიხშირის (refresh rate) შემცირება; შეაერთეთ კვების კაბელი.
- **8K რეჟიმი არ მუშაობს:** დარწმუნდით, რომ იყენებთ HDMI 2.1 კაბელებს და თქვენი ეკრანი მხარს უჭერს 8K გაფართოებას.