

EDIFIER®

T5s

აქტიური ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკი

ქართული

სწრაფი დანების გზამკვლევი
მოდელი: EDF100100

რა არის ყუთში

შენიშვნა:

- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- ტექნიკური გაუზიარების და სისტემის განხილვისთვის აუცილებელია გათვალისწინებული მოდელი ინფორმაცია და სასყიდრეკავები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

მოლოდინის რეჟიმი და აქტივაცია

- ჩართვა: უკანა პანელზე არსებული მთავარი ჩართვის ღილაკი გადართეთ „ON“-ზე. გამორთვა: მთავარი ჩართვის ღილაკი მოათავსეთ „OFF“ პოზიციაში.
- შენიშვნა:
 - * ენერგოზომი: 100-240V~ 50/60Hz 400mA
 - * შეუფერის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.
 - * თუ აუდიო სიგნალი არ მოედება 15 წუთის განმავლობაში, ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკი ავტომატურად გადადის ლოდინის რეჟიმში (წითელი LED ნათება შედგება ანათებს). თუ აუდიო სიგნალი შემოსულა განხილვის, ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკი ავტომატურად გააქტიურდება (მწვანე LED ნათება შედგება ანათებს).

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, ივნისი 2025
IB-290-T0005S-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com

© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.

დასტვლილია ჩინეთში

შენიშვნა:

- ტექნიკური გაუზიარების და სისტემის განხილვისთვის განმარტებული საჭიროებისთვის, ამ სახელმძღვანელოში ჩამოყალიბებული ინფორმაცია და ინსტრუქციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

დაყენება

ხმის რეგულირება

შენიშვნა: თუ აუდიო წყაროს მოწყობილობის განხილვის განმარტებული საჭიროებისთვის, დაარეგულირეთ იგი 0 დბ-ზე, სანამ მოწყობილობას დააყენებთ.

- დააყენეთ ამ ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის ხმის დონე მინიმუმზე.
- დააყენეთ აუდიო წყაროს მოწყობილობის ხმის დონე სასურველ დონეზე.
- დააყენეთ მთავარი დინამიკის სისტემის ხმის დონე სასურველ დონეზე.
- დაარეგულირეთ ამ ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის ხმის დონე, ისე რომ შესაბამისობა იქნას მთავარი დინამიკის სისტემის ხმის დონეს.
- როდესაც დაყენება დასრულდება, დაარეგულირეთ აუდიო წყაროს მოწყობილობის მთავარი ხმის დონე, რათა ერთდროულად მართოთ ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკისა და მთავარი დინამიკის სისტემის ხმის დონე.

დაბალსიხშირიანი ფილტრის რეგულირება

- თუ აუდიო წყაროს მოწყობილობა დაბალი სიხშირის ფილტრი, დაატარეთ L.P.F. წრეული ღილაკი ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკზე მასიმალურად მარჯვნივ. გადაკვეთის წრეული განისაზღვრება ხმის წყაროს მოწყობილობით.
- თუ არა, დაატარეთ L.P.F. ღილაკი გადაკვეთის წრეულის დასაყენებლად. მხოლოდ მითითებულ მნიშვნელობებზე დაბალი სიხშირეები გადაკვეთა ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის რეგულირება: თუ თქვენს მთავარ დინამიკს აქვს 4 ინჩზე მეტი დიამეტრის დინამიკი, დააყენეთ ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის გადაკვეთის წრეული 50-90 ჰც-ზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დააყენეთ გადაკვეთის წრეული 90-150 ჰც-ზე. რაც უფრო პატარაა მთავარი დინამიკის სიხშირის დინამიკი, მით უფრო მაღალი უნდა იყოს ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის გადაკვეთის სიხშირე.

ფაზის არრეგია

გადართეთ ფაზის სელექტორი 0°-ზე ან 180°-ზე, რათა მხოლოდ ფაზისა და დაბალი სიხშირის ხმა მსხმენლოს პოზიციებზე.

კაბელის შეერთება

შენიშვნა:

- არ დააკავშიროთ სახვლედი აქტიური გამამძღვრებლის სიმძლავრის გამომავალი ტერმინალით.
- წესისმდირი შეერთების წინ გამოიწვიოთ სახვლედი და აუდიო წყაროს კვების კაბელები კედლის ჩოხტიდან.

ბეთიოე 1:

თუ მთავარ დინამიკს აქვს პორტი გარე ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის დასაკავშირებლად, შეაერთეთ პორტი მთავარი დინამიკის სისტემას და „Signal In“ პორტები ამ ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკს და შემდეგ დააკავშირეთ მთავარი დინამიკის სისტემა და აუდიო წყაროს მოწყობილობას.

ბეთიოე 2:

თუ მთავარ დინამიკს არ აქვს პორტი გარე ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკის დასაკავშირებლად, შეაერთეთ აუდიო წყაროს მთავარი დინამიკს და „Signal Out“ პორტები ამ ულტრადაბალსიხშირიანი დინამიკს და აუდიო გამომავალი პორტი აუდიო წყაროს მოწყობილობას.

მასასათბებლები

საერთო გამომავალი სიმძლავრე (RMS): 70ვტ
სიხშირის დიაპაზონი: 35ჰც-115ჰც

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, ცხელხელ, ეწვიეთ ქვეყნის შესაბამის გვერტს www.edifier.com-ზე და გადახედეთ განმარტებულ სასაერთო გარანტიის პირობებს.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებოთ ნაყოფის რეგულირების სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალად გამოიყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დაამატარეთ ინსტრუქციები სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გარეგნული რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მიწოდება და შენახვა რეკომენდებულია 0-35°C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტრობრუნის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ მყვალთა ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუდეთ მასზე წვეთების მოფარვა ან სითხის დღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითხის წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ლუმინი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითხის) სიახლოს.
- არ დადოთ პროდუქტი სითხის სველი ნივთები, როგორცაა ვაჭები; არც ღია ცეცხლის წვიმა ნივთები, როგორცაა ანთებული სათიბები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოთოთ სვეტბოლიკო ღილაკები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სვეტბოლიკო ღილაკებში ან ჭრელებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტრობრუნ.
- შეინახეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესაზარუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შეკვირვებითი შეაერთებოთ ბუდები. შეერთებაზე შეაბამეთ ბუდის დაბლოცვა და ემზივება თუ არა შედესლი ვაკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მოწყობილობა აქსესუარები და ნაწილები (როგორცაა ხრახნიბი) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი გადახლევა.
- არ გასწავთ ამ პროდუქტს გარსაყრთ თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაუცავდეთ. დაზიანების გამოშვებული მიწების მიხედვით (როგორცაა დაზიანებული მავალი ან შედესლი, სითხის ჩახშობის ან ექსი საგნის შემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის შემთხვევა, პროდუქტი არ უნდა იყოს ან ჩამოაფრინდეთ და ა.შ.). შეკვების დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროდუქტის რეგულირება.
- პროდუქტის მხარეს ქოლდელი გასაყვებაზე, ყოველთვის გამოიყენეთ პროდუქტი და ვერ გამოიყენოთ კვების ბლოკი. არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მგავა, ტუბი, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.
- მაყარადლორე ქსელის წყურველი გამოიყენება როგორც გამართვის მოწყობილობა, გათიშვის მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად იკურთხება.

შედეგად მასალაზე შეიქმამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვის და გარეგა, შეინახეთ თხა უსაფრთხო დიაპაზონში.

- ამ პროდუქტის ხშირი უვილიანობა, ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნაწილებთან ერთად, ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შემთხვევაში, გარეგან დაზიანების გამოიწვიოს დაზიანების რისკის წინაშე დაიფარება სასადაოდ გადაამუშავებული პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოს მასალაზე რეკონსტრუქციის შედეგად გადაქმნების, გამოცხველი მოწყობილობის დასაწყობებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისხემა ან დაკავშირებითი სადალო მოჭკრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის უკონტროლოდ უსაფრთხო გადაზიდვება.

- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ბლოკებს, სადაგამან, სამწვხვან, სამკრთონ ან მკვრთონ ერთად, ამ გაყოფება აპარატთან ერთად. ბაღის გამოყენებისას სურთიბოლ გამოიწვიოს ბაღის სარბრუნ, კონსტრუქციის გადაადგილების, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანების რისკი.

- გაფრთხილება ელექტრობრუნის შესახებ:
 - მოათავსეთ პროდუქტი ფრის გაყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიწვიოთ.
 - გამოიყენებთ დარბმელები, რომ სახეში ძაბვა იყვება, რაც იქვენი აფილირივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციის ძაბვა შევიძლიათ იმდენი პროდუქტის ფრთხილად.
 - უსაფრთხოების მიზნით, გამოიყენეთ პროდუქტი მუქ-ქუხლის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოყენებისთვის.
 - წინააღმდეგობრივად, ელექტრომომარაგება შეიძლება გაყოფილება გამოიწვიოს, შეინახეთ ვენტილაცია და გამოიწვიოთ სიფრთხილე.
 - პროდუქტის სანდოვება და უსაფრთხოების გასაფრთხილებელი ეტიკეტების პროდუქტის ან ფრის ადაპტორის კონსტრუქციის დაზიანება.

- ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს არაბოლოდებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის მიღებისას, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი ინტენსივობის, რომ შეიძლება ელექტრობრუნის რისკი დაზიანებისთვის.
- ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დასალოს პროდუქტის შეთავსი და მჭირთი არ არის მომხმარებლის მიერ შესაყვლებლი ნაწილი, მოდელი პროდუქტი ავტორიზებული სერვის ცენტრში საფრთხილად.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის I კლასის ან ორგანიზაციის მიხედვით ელექტრო მოწყობილობის დაზიანების მოთხოვნის გარეგა.

Powered by manuals.ge