

IB-290-M02300-00 说明书MP230/格鲁吉亚文/V1.0

材质:80g书纸

尺寸:55×100mm

工艺:正反面印刷,封面封底印80%灰

页数数及钉装方式:6页12面,对折钉装

封底

封面

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, 2025 წლის მაისი  
IB-290-M02300-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989  
Fax: +852 2522 1989

www.edifier.com

©2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.  
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:

ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნარჩევები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.



MP230

პორტატული Bluetooth დინამიკი  
Model: EDF100019

www.edifier.com



ზედმეტად ხმაალაღმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმინის დაზარალება. შეინარჩევით ხმა უსაფრთხო დონაზე.

1

ქართული

## ■ უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოცემებისთვის. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დააინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოცემა რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა 0-35°C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ მყალიან ახლოს. არ მოიაზრებოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვით მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოს.
- არ დადოთ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორიცაა ვაზები; არც და ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორიცაა ანთებული სათილები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავერტიკალიო ღიობები. არ ჩადით რაიმე ნივთი სავერტიკალიო ღიობებში ან ჩრდილებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩევით საკმაოდ თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესაზრუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- მეტყველოთ ძალით ნუ შეატრებთ ღვედზე. შევრებაზედ შეამოწმეთ ბუდის დაოღოცა და უნთხვევა არ არ შეტყუილი კეკს და არის თუ არა სწორი მომაროვლებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მონოდებულ აქსესუარები და ნაწილები (როგორიცაა ხრახნი) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი დაზიანება.
- არ გასწაოთ ან ამოიღეთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაეცენები. დაზიანების გამოშვები მიზეზის მიუხედავად (როგორიცაა დაზიანებული მაცილი ან მტყუილი, სითბის ჩაშლის ან უსო საუნის ზემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოქმედება, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილი და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
- პროდუქტის მშრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამოირთეთ პროდუქტი და აუბ გამოირთეთ კეკების ბლოკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მკვება, ტუბი, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამსწნელები პროდუქტის შედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალიზი სხნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.



ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია, ეს ნიშანი მოითხოვს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა ერთად, ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის კანმოცილობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოს მასალათა რეკონსტრუქციის შეგრად გადაამუშავებას. გამოიყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დარჩენების სიტყმა ან დაკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადაამუშავება.

- უსადენო პროდუქტებისთვის:
- უსადენო პროდუქტმა შეიძლება შექმნას მოკლეტალღური რადიო სიხშირებით და ხელი შეუშალოს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ან სამედიცინო აღჭურვილობის წორმალურ გამოცემაზე.
  - გამორთეთ პროდუქტი, როდესაც ის აკრძალულია. არ გამოიყენოთ პროდუქტი სამედიცინო დაწესებულებებში, თვითმფრინავში, ბენზინგასამართ სადგურებზე, ავტომატურ ჭიპკართან, ავტომატური სანაპირანადაღმდეგ სიტყმითთან ან სხვა ავტომატიზირებულ მოწყობილობებთან ახლოს.
  - არ გამოიყენოთ პროდუქტი კარიონტისმუტაციის სიახლოვეს 20 სმ დიაპაზონში. რადიოტალღებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კარიონტისმუტაციის ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობების წორმალურ მუშაობაზე.



გაფრთხილება!

- ბატარეის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეა.
- გაფრთხილება: ბატარეები (ბატარეის პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარეა) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორიცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
- არასოდეს დაბლოთ, დაზიანოთ ძალით, დაწყლითოთ ან ჩაყავითოთ ბატარეები ცეცხლში.
- არ მოათავსოთ ბატარეები გატარ მასალებთან, სითხესთან, ცეცხლთან ან სითბოსთან ახლოს.
- არ დაუშვათ მეტალის ნივთის კონტაქტი ბატარეის ორ პოლსთან. თუ ბატარეა გატეხილია, ჟონას, ფერი აქვს მეტალი, აქვს სუნ ან სხვა ნებისმიერი არანაყოფილი ნახასიათებელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.
- არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ.
- ბატარეის არასწორად გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაოწმება. კარის დაშვრება ან სხვა დაზიანებები: ბატარეის გაოწმების შემთხვევაში, იმუშავეთ სიფრთხილით და დაყოვნებლად გადააკეთოთ ბატარეა ავტოლოზირებულ მოქმედი კონსტრუქცია და რეგულაციების შესაბამისად.
- ბატარეა, რომელიც ექვემდებარება პაერის უკიდურესად დაბალ წვევას, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ალუბადი სითბის ან გაზის გაოწმება.

2

ქართული

## ■ რა არის ყუთში



საკიერი



USB Type-C



აუდიო



მომხმარებლის

სახელმძღვანელო

## ■ მახასიათებლები

ენერგოგაუმჯობესება: 10ჯ + 10ჯ  
სიხშირის დიაპაზონი: 70ჰც-13კჰც  
ინპუტ: 5ვ==2ა

შენიშვნა:

- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლებების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

3

ქართული

## ■ რა არის ყუთში



დაჭერა: ხმის მომატება  
ხანგრძლივი დაჭერა: მუდმივი ტრეკი  
(Bluetooth/მიკრო SD (TF) მუხსიერების ბარათი/USB აუდიო სტრიმინგის მიღება)

დაჭერა: ხმის დაწევა  
ხანგრძლივი დაჭერა: წინა ტრეკი  
(Bluetooth/მიკრო SD (TF) მუხსიერების ბარათი/USB აუდიო სტრიმინგის მიღება)

დაჭერა: დაკვრა/პაუზა

ინდიკატორი:  
ლურჯი: Bluetooth რეჟიმი  
მწვანე: AUX რეჟიმი  
ყვითელი: მიკრო SD (TF) მუხსიერების ბარათი  
წითელი: USB აუდიო სტრიმინგის მიღება

დაჭერა: Bluetooth რეჟიმი  
დაჭერა და გააჩერეთ 2 წმ-ის განმავლობაში: გათიშეთ  
Bluetooth-კავშირი და გადაითი  
Bluetooth-დაკავშირების რეჟიმი

დაჭერა და გააჩერეთ 1.5 წმ-ის განმავლობაში:ჩართვა/გამორთვა  
დაჭერა: რეჟიმების შირის გადაორთვა

დატენვის ინდიკატორი:  
წითელი მუკი ანთებულია =  
დატენვა  
წითელი მუკი გამორთულია =  
სრულად დატენილი

დატენვის პორტი/  
USB აუდიო სტრიმინგის მიღება

დატენვის პორტი/  
USB აუდიო სტრიმინგის მიღება

მიკრო SD (TF) ბარათის შეყვანა


AUX ინპუტი

4

ქართული


## ■ მუშაობის ინსტრუქციები

- დატენვა
- როდესაც გესმით ხმოვანი სიგნალი ბატარეის დაბალი დატენვის შესახებ, გთხოვთ, დატენოთ დინამიკი.
  - დინამიკის დასატენად რეკომენდებულია DC ადაპტერის (5ვ==2ა) გამოყენება;
  - წითელი მუკი ანთებულია = დატენვა  
წითელი მუკი გამორთულია = სრულად დატენილი
  - ბატარეის მუშაობის გასაანგრძლოვებლად, თუ დინამიკი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, უნებურსა დატენილი იგი სამ თვეში ერთხელ.



## Bluetooth შეერთება და დაკვრა

- ნაგულისხმევად, როდესაც დინამიკი პირველად ჩართვება, ის Bluetooth კავშირის რეჟიმშია და შეიძლება მისი Bluetooth მოწყობილობებთან (მოთხილური ტელეფონები, ლაპტეპები და ა.შ.) დაწვევებზე.
- დინამიკი მზადა არის Bluetooth-თან დასაკავშირებლად, როდესაც ლურჯი მუდმივად სწრაფად ციმციმებს.
- მოწყობილობის Bluetooth-ის მოწყობილობის სიიდან დასაკავშირებლად აირჩიეთ „EDIFIER MP230“
- როდესაც ლურჯი მუდმივად წელს ციმციმებს, დინამიკის Bluetooth ფუნქცია დაფარულია და თქვენს მოწყობილობების სიაში „EDIFIER MP230“ ვერ მოიძებნება, ამიტომ Bluetooth-ის დაკავშირების რეჟიმში გადასასვლელად, დააჭიროთ ლილავს „ჰ“ ან ხელახლა გადააჭირთეთ დინამიკი.



დააჭირეთ, რათა გადახვიდეთ  
Bluetooth მუყვანაზე

5

ქართული

## ■ მუშაობის ინსტრუქციები

- AUX შეერთება და დაკვრა
- შეაერთეთ დინამიკი მუსიკალურ პლეერთან და ა.შ. თანდართული აუდიო კაბელების საშუალებით.
  - დააჭირეთ ლილავს „ტ“ AUX რეჟიმში გადასასვლელად (მზანვე მუდმივად) და შემდეგ დაიწყეთ მუსიკის დაკვრა.

## მიკრო SD (TF) ბარათის რეჟიმი დაკვრა

- ჩაყრიეთ მიკრო SD (TF) ბარათი დინამიკში.
- დააჭირეთ ლილავს „ტ“ მიკრო SD (TF) ბარათის რეჟიმში გადასასვლელად (ყვითელი მუდმივად) და შემდეგ დაიწყეთ მუსიკის დაკვრა.

შენიშვნა: ფაილების უმეტესობა MP3/WAV ფორმატში და ზოგიერთი WMA/APE/FLAC ფაილის დაკვრა შესაძლებელია.

## USB აუდიო სტრიმინგის რეჟიმი

- შეაერთეთ დინამიკი კომპიუტერთან USB Type-C მონაცემთა კაბელის საშუალებით.
- დააჭირეთ ლილავს „ტ“ USB აუდიო სტრიმინგის რეჟიმზე გადასართავად (წითელი მუდმივად).
- კომპიუტერში გასვნილი ხმის პარამეტრები და აირჩიეთ „EDIFIER MP230“, როგორც გამომავალი მოწყობილობა, შემდეგ დინამიკი მზად არის გამოსაყენებლად.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ  
www.edifier.com

EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს [www.edifier.com](http://www.edifier.com)-ზე და გადახედოთ განყოფილების სათაურით გარანტიის პირობებში.

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის  
სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,402ჰც – 2,480ჰც  
RF ენერგოგაუმჯობესება: <10 დბ-მდე (EIRP)  
არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

6

ქართული

## ■ ხარვეზების აღმოჩენა

- ხმა არ აქვს
- შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა დინამიკი.
  - სცადეთ ხმის მართვის საშუალებით ხმის აწევა.
  - დარწმუნდით, რომ აუდიო კაბელები მკარად არის დაკავშირებული და შეყვანა სწორად არის დაყენებული დინამიკებზე.
  - შეამოწმეთ არის თუ არა სიგნალი გამომავალი აუდიო წყაროდან.

## Bluetooth-ით დაკავშირება შეუძლებელია

- დარწმუნდით, რომ დინამიკი ჩართულია Bluetooth-ის შეყვანაზე. თუ ის სხვა აუდიო შეყვანის რეჟიმშია, Bluetooth ვერ დაუკავშირდება. გათიშეთ ნებისმიერი Bluetooth მოწყობილობიდან Bluetooth რეჟიმი „ჰ“ და დაჭირეთ და დაჭირეთ. შემდეგ ცადეთ განმეორებით.
- Bluetooth-ის გადაცემის ეფექტური დიაპაზონი 10 მეტრია; დარწმუნდით, რომ ოპერაცია არის დიაპაზონის ფარგლებში.
- სცადეთ სხვა Bluetooth მოწყობილობა დასაკავშირებლად.

## საკიერები ხმას გამოსცემს

- EDIFIER დინამიკები წარმოქმნიან მკირე ხმარს, ხოლო ზოგიერთი აუდიო მოწყობილობის ფონის ხმაური ძალიან მაღალია. გამორთეთ აუდიო კაბელები და უწიეთ ხმა, თუ ხმა არ ისმის დინამიკიდან 1 მეტრის დამრებით, მაშინ ამ პროდუქტს პრობლემა არ აქვს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ  
www.edifier.com

EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს [www.edifier.com](http://www.edifier.com)-ზე და გადახედოთ განყოფილების სათაურით გარანტიის პირობებში.

დეკლარაცია ევროკავშირისთვის  
სიხშირეთა დიაპაზონი: 2,402ჰც – 2,480ჰც  
RF ენერგოგაუმჯობესება: <10 დბ-მდე (EIRP)  
არ არსებობს გამოყენების შეზღუდვა.

7

ქართული