

名 称:	M1360 (格鲁吉亚文)说明书	东莞市漫步者科技有限公司
材 质:	80g书纸, 页面数:6页12面, 对折打钉	
尺 寸:	127×127mm	校 对:
版本号及料号:	V1.0/IB-290-M13600-00	批 准:

IB-290-M13600-00 说明书M1360/格鲁吉亚文/V1.0

保 密
Confidential

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, ივნისი 2025
IB-290-M13600-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:
www.edifier.com

[f](#) [@Edifierglobal](#) [@Edifier_Global](#) [X](#) [@Edifier_Global](#)

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EDIFIER-ის პროდუქტები მორეგული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის.
ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებ სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.

EDIFIER®

M1360

მულტიმედიური დინამიკი

ქართული

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
- გამოყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დაინსტალირეთ ინსტრუქციის სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურაა 0-35 °C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენებთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენებთ პროდუქტს სითხის წყაროს (მაგალითად, რადიაიონი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითხის) სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტი სითხის საცე წვივები, როგორცაა გახედილი; არც ღია ცეცხლის მქონე წვივები, როგორცაა ანიტელი სათილები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავალი სადენიანი კონტროლები. არ ჩადოთ რაიმე წიფი სავალი სადენიანი კონტროლები ან ჭრილობები. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარის თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შედეგის ძალიან ნე შეაერთებთ ბუფერი. შეერთებაზე შეამოწმეთ ბუფის დაბლოკვა და ემოცივა თუ არა შედგენილი უკვ და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მხოლოდ უსაფრთხო ადგილას (როგორცაა ხრახნი) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი გადახლევა.
- არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარეგანი დაკავშირება. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაეყენებთ. დაზიანების გამოწვევი მიზეზის მიუხედავად (როგორცაა დაზიანებული მავალი ან შედგენილი, სითხის ჩაშლის ან უსაფრთხო გამოყენების გამოყენების შედეგად). პროდუქტი არ უნდა იყოს ან ჩამოყარდნოლი და ა.შ.). შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროდუქტის მიერ.
- პროდუქტის მშალი ქსოვილით გასუფთავებაზე, ყოველთვის გამოიყენეთ პროდუქტი და კერ გამოიყენეთ კვივის ბლიტი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მტკავ, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ნებისმიერ ნაწილზე. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.

⚠ ზედმეტად ხმაილაღმა შესიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

⚡ ამ პროდუქტის სწორი უდოლობა, ეს ნიშნის მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების ეკონომიკური განთავსების მეშვედ გარშემო ან ადამიანის კანონიერებისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა სული შეუერთი მასალა რეცურების მეშვედ გადაამუშავდეს. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დააკავშირეთ სასალო მოვარს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებები შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადაამუშავება.

♻ გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ტელთან, სადგამთან, სამუშაოთან, სამკროთან ან მაკიდასთან ერთად, ან გაიყიდება აპარატთან ერთად. ბაღის გამოყენებისას სოფრობილე გამოიჩინეთ ბაღის/ბარათის კომპონენტის გადაადგილებისას, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანებები გადაბრუნებისგან.

1 ქართული

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

გაფრთხილება ელექტროდენის შესახებ:

1. მოათავსეთ პროდუქტი დენის გამყოფიდან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
2. გამოყენებაზე დარწმუნდით, რომ საუნუბო ძაბვა იქვეა, რაც ოქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში.
3. უსაფრთხოების მიზნით, გამოიყენეთ პროდუქტი ქვე-ქუხლის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოყენებლობისას.
4. ნორმალურ პირობებში, ელექტრომოძარაგებამ შეიძლება გაცხელება გამოიწვიოს. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოიყენეთ სოფრობილე.
5. პროდუქტის სახელმძღვანელო და უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ეტიკეტები პროდუქტის ან დენის ადატერის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილში.

⚡ ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს არაიზოლირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის შიგნითადაც, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ შექმნას ელექტროშოკის რისკი ადამიანებისთვის.

⚠ ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალს პროდუქტის შიგნითადაც და მდგომარეობა არ არის მომხმარებლის მიერ შესაძლებელი ნაწილი. მიიტანეთ პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სარემონტოდ.

🏠 ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.

📦 ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის II კლასის ან ორმაგი იზოლირებული ელექტრო მოწყობილობა დამინების მოთხოვნის გარეშე.

მაკინტრალური ქსელის შედგენილი გამოყენება როგორც გამოიყენეთ მოწყობილობა, გათიშეთ მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად იპერირებადი.

2 ქართული

რა არის ყუთში

ბასის ასახვის პორტი

სატელიტური დინამიკები

საბუფერი

სატელიტური დინამიკები

სადენიანი კონტროლერი

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

შენიშვნა: სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.

3 ქართული

პროდუქტის ილუსტრაციის ფუნქციონალობა

1. ძალის ჩამრთველი
2. Line In
3. გამომავალი სტერეო-სპიკერებისთვის
4. ელექტროკაბელი
5. ყურსასმენის ჯეკი
6. უხმო რეჟიმის ჩამრთველი
7. LED ინდიკატორი
8. ხმის კონტროლის ლილაკი

შენიშვნა:

ა. ხმა ყურსასმენებიდან გამოდის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაკავშირებულია სადენიანი კონტროლერის ყურსასმენის ჯეკთან.

ბ. სადენიანი ხმის კონტროლერი არ იმოქმედებს ყურსასმენების ხმის დონეზე.

4 ქართული

მულტიმედიური სისტემის დაყენება

* შედგენილი ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.

1. შეაერთეთ სატელიტური დინამიკები და საბუფერი
შეაერთეთ სატელიტური დინამიკის გამომავალი პორტები საბუფერის უკანა პანელზე. სატელიტებზე მიმაგრებული 3.5მმ-იანი დამაკავშირებელი კაბელის გამოყენებით.
2. დააკავშირეთ აუდიო წყაროსთან
დააკავშირეთ აუდიო წყაროები (როგორცაა კომპიუტერის ხმის ბარათი, MP4 ფლეგიერი ან CD ფლეგიერი) სადენიან კონტროლერთან 3.5მმ-იანი შემაერთებელი კაბელის გამოყენებით, რომელიც მიმაგრებულია სადენიან კონტროლერზე.
3. შეაერთეთ და ჩართეთ
დაარეგულირეთ მთავარი ხმის დონე შესაბამის დონეზე, რათა კომფორტულად მოისმინოთ მუსიკა ნებისმიერი აუდიო წყაროდან.

5 ქართული

მახასიათებლები

გამომავალი სიმძლავრე: მარცხენა/მარცხენა: RMS 2ვტ+2ვტ
საბუფერი: RMS 4.5ვტ

სიგნალისა და ხმაურის თანაფარდობა: ≥85 დაბა
სიგნალის დამახინჯება: ≤0.5%

შემაგალი სიგნალის მგრძობილობა: მარცხენა/მარცხენა: 350მგ ± 50მგ
საბუფერი: 250მგ ± 50მგ

სიხშირის დიაპაზონი: მარცხენა/მარცხენა: 150ჰც ~ 20ჰც
საბუფერი: 20ჰც ~ 170ჰც

ბასის ერთეული: 4 ინჩი (106მმ)
ტვიტერის ერთეული: 50 x 90მმ

6 ქართული

ხარვეზების აღმოჩენა

- **ყველა დინამიკი არ მუშაობს:**
პირველ რიგში, შეამოწმეთ, საიმედოდ არის თუ არა შეერთებული დინამიკის სადენები; შემდეგ შეამოწმეთ, შეტრუნებულია თუ არა Line-in შემაერთებლები; ასევე შეამოწმეთ, არის თუ არა აუდიო წყარო გაუმართავი.
- **ერთი სატელიტური დინამიკი არ ფუნქციონირებს, როდესაც კომპიუტერიდან Cd-ს დაკრას ასრულებთ:**
მსგავსი რამ ხშირად ხდება ახალ კომპიუტერულ სისტემებზე, სადაც ერთი სატელიტი არ მუშაობს CD-ების დაკრებისას, მაგრამ სისტემა კარგად მუშაობს WAV ფაილების დაკრებისას. ეს ძირითადად განპირობებულია CD-ROM-ისა და ხმის ბარათის არასწორი შეერთებით, როდესაც სიგნალის ერთი არხი იკუმშება მინუსთან.
გთხოვთ, იხილოთ CD-ROM-ისა და ხმის ბარათის სახელმძღვანელო სადენიანი კავშირის დასარეგულირებლად.
- **სისტემა საერთოდ არ მუშაობს:**
1. შეამოწმეთ, არის თუ არა დენი დაკავშირებული და არის თუ არა შედგენილი რომცტა ჩართული.
2. გთხოვთ, შეამოწმოთ, რომ აუდიო შემაგალი კაბელი სწორად არის დაკავშირებული.
- **სპიკერები ხმას გამოსცემს:**
ამ პროდუქტის გამაძლიერებლის მიკროსტრუქტურა წარმოქმნის მინიმალურ ხმაურს, მაშინ როცა ზოგიერთი VCD/DVD ფლეგიერს ან კომპიუტერის ხმის ბარათის ფონური ხმაური ძალიან მაღალია. დაბოვით სისტემა აქტიურ რეჟიმში და გათიშეთ აუდიო წყარო. თუ სისტემიდან 1 მეტრის დაშორებით ხმა არ იმის, ეს ნიშნავს, რომ თავად პროდუქტს პრობლემა არ აქვს.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com
EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ გამყოფილების სათავურთ გარანტიის პირობებს.

7 ქართული