

ILIFE A10s - მომხმარებლის სახელმძღვანელო

1. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები

- ნავიგაცია:** ინტელექტუალური ლაზერული სისტემა (LiDAR)
- წმენდის ტიპი:** მშრალი (მტვერსასრუტი) და სველი (მოპი)
- შემწოვლობის ძალა (Suction):** მდე 3000 Pa
- ჭურჭლის მოცულობა:** მტვრის კონტეინერი — 450 მლ; წყლის ავზი — 300 მლ
- მუშაობის დრო:** დაახლოებით 100 წუთი (ბატარეა: 2600 mAh)
- მართვა:** მექანიკური ღილაკი კორპუსზე, პულტით და ILIFEHOME მობილური აპლიკაციით

2. პირველი ინსტალაცია და მომზადება

- დამტენი ბაზის განთავსება:** დადგით ბაზა კედელთან. ბაზის წინ დაიტოვეთ მინიმუმ 2 მეტრი, ხოლო გვერდებზე — მინიმუმ 1 მეტრი თავისუფალი სივრცე. შეაერთეთ დენში.
- მთავარი ჩამრთველი:** რობოტის გვერდითა პანელზე გადაატარეთ ღილაკი "-" (ON) პოზიციაზე.
- დატენვა:** პირველი გამოყენების წინ სრულად დამუხტეთ რობოტი (დაახლოებით 5-6 საათი).

3. მუშაობის რეჟიმები

- Auto Mode:** ზიგზაგისებური წმენდა.
- Spot Mode:** წერტილოვანი წმენდა სპირალურად.
- Edge Mode:** კედლების გაყოლებასთან წმენდა.
- MAX Mode:** შემწოვი ძალის გაზრდა.

4. სველი წმენდა (მოპინგი)

- მტვრის კონტეინერი შეცვალეთ წყლის ავზით მხოლოდ მაშინ, როდესაც სველი წმენდა გსურთ.
- **გაფრთხილება:** არასდროს გამოიყენოთ წყლის ავზი ხალიჩებზე!
- დატენვის წინ აუცილებლად მოხსენით წყლის ავზი რობოტს.

5. აპლიკაციით მართვა (ILIFEHOME App)

- გადმოწერეთ აპლიკაცია (მხარს უჭერს 2.4GHz Wi-Fi ქსელებს).
- შეგიძლიათ შექმნათ რუკები, აკრძალული ზონები (No-go zone) და გრაფიკი.

6. რეგულარული მოვლა და წმენდა

- დაცალეთ მტვრის კონტეინერი ყოველი წმენდის შემდეგ.
- გაასუფთავეთ ჯაგრისები და სენსორები.

რჩევა: თუ რაიმე კონკრეტული ფუნქციის გარკვევა ან შეცდომის კოდის ამოხსნა გჭირდება, მოგვწერეთ!