



UGREEN 18W USB სწრაფი დამტენი

მოდელი: CD122

შეფუთვის შემადგენლობა:



1× Charger




1× User Manual

- 1× დამტენი
- 1× მომხმარებლის სახელმძღვანელო

როგორ მუშაობს:

1. შეაერთეთ შესაბამისი დამუხტვის კაბელი მოწყობილობაში.
2. ჩართეთ დამტენი ელექტროენერგიის წყაროში.

შენიშვნა: თუ დამტენს დიდი ხნით არ იყენებთ, გამორთეთ იგი დენის წყაროდან.



ტექნიკური მახასიათებლები: [Powered by manuals.ge](http://Poweredbymanuals.ge)

- შემავალი: 100-240V~ 50/60Hz 500mA მაქს.

- USB-A გამომავალი: 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A

- ჯამური გამომავალი სიმძლავრე: 18.0W მაქს.

დამატებითი შენიშვნები:

- უსაფრთხო და სწრაფი დამუხტვისთვის, გამოიყენეთ კაბელი, რომელიც შეესაბამება დამტენის ნომინალურ სიმძლავრეს.
- პროდუქტი მუშაობს მოწყობილობებთან, რომლებიც შეესაბამება დასამუხტი პროტოკოლის სპეციფიკაციას.
- არ გამოიყენოთ დენის წყარო, რომელიც აღემატება დასაშვებ ვოლტაჟს ან დენს.
- არ გააჩეროთ მოწყობილობა სითხეში ან ტენიან გარემოში.
- დაზიანების შემთხვევაში, არ სცადოთ თვითნებური შეკეთება. მიმართეთ UGREEN-ის ოფიციალურ სერვის ცენტრს.
- შეინახეთ ბავშვებისგან მოშორებით.
- პროდუქტის გადაყრა უნდა მოხდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, როგორც ელექტრონული მოწყობილობის, და არა ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნარჩენის სახით.