

UGREEN ჭკვიანი თეგი

მოდელი: CM520 | P/N: 60387

პროდუქტის აღწერა

ეს არის Bluetooth ლოკალიზატორი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ დაკარგული ნივთები iPhone-ის 'Find My' აპლიკაციის მეშვეობით.

პაკეტის შინაარსი

- 1x ჭკვიანი თეგი
- 1x კეისი
- 1x მომხმარებლის ინსტრუქცია

ტექნიკური მახასიათებლები

Bluetooth ვერსია: 5.2

სიხშირული დიაპაზონი: 2400MHz-2483.5MHz

RF მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე: $\leq 4\text{dBm}$ (EIRP)

ნომინალური ტევადობა: 240mAh

ბატარეის ტიპი: 3V Li-Mn

ბატარეის მოდელი: CR2032

სამუშაო დრო: 12 თვე ან მეტი

თავსებადობა: iOS მოწყობილობები iOS 14.5 ან უფრო ახალი ვერსიით, iPadOS 14.5 ან უფრო ახალი

გამოყენების ინსტრუქცია

1. მოხსენით საიზოლაციო ფირი.
2. მოიტანეთ Smart Bluetooth Finder თქვენს iPhone-სთან ახლოს და ჩართეთ "Find My" აპლიკაცია iPhone-ზე.
3. გადადით "Items" > "Add Item" მენიუში.
4. აირჩიეთ "Other Supported Item".
5. დააწკაპუნეთ "Connect"-ზე და გადარქვით სახელი.

რჩევები:

- ეს Smart Bluetooth Finder თავსებადია მხოლოდ iOS მოწყობილობებთან, რომლებსაც აქვთ iOS 14.5 ან უფრო ახალი ვერსია, iPadOS 14.5 ან უფრო ახალი.
- დარწმუნდით, რომ ტელეფონის Bluetooth ფუნქცია ჩართულია გამოყენებისას.



მოწყობილობის წაშლა

1. მოიტანეთ Smart Bluetooth Finder თქვენს iPhone-სთან ახლოს, ჩართეთ "Find My" აპლიკაცია, გადადით "Items" მენიუში და შემდეგ აირჩიეთ "SmartTag".
2. დააჭირეთ "Remove Item" -> "Remove"-ს დასადასტურებლად.



ბატარის შეცვლა

Powered by manuals.ge



ბატარის შეცვლისთვის, გახსენით მოწყობილობა საწინააღმდეგო მიმართულებით, ჩადეთ ახალი ბატარეა და დახურეთ.

გაფრთხილებები

- ამ პროდუქტს გააჩნია 3V Li-Mn ლილაკური ბატარეა. არ დაშალოთ, არ დარტყათ, არ გასრისოთ და არ ჩააგდოთ ცეცხლში.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ ბატარეა ძლიერად გაბერილია.
- არ გამოიყენოთ მაღალი ტემპერატურის გარემოში.
- არ გამოიყენოთ ბატარეა, თუ ის წყალშია ჩაძირული!
- შეინახეთ ეს პროდუქტი ბავშვებისგან მიუწვდომელ ადგილას.
- თუ ბატარეა შემთხვევით გადაყლაპეს ან მოხვდა სხეულის რომელიმე ნაწილში, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, რადგან ეს შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული შინაგანი დამწვრობა ან სხვა საფრთხეები.
- თუ ბატარეის განყოფილება მჭიდროდ არ იკეტება, შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და შეინახეთ ბავშვებისგან მოშორებით.
- ბატარეის დაზიანებისა და კოროზიის თავიდან ასაცილებლად, ამოიღეთ ბატარეა, თუ პროდუქტი ხანგრძლივად არ იქნება გამოყენებული.
- თუ ბატარეა ჟონავს, მოერიდეთ კონტაქტს კანსა და თვალებთან. კონტაქტის შემთხვევაში ჩამოირეცხეთ სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.
- შეინახეთ გამოყენებული ბატარეა ბავშვებისგან მოშორებით და სწორად გაანადგურეთ ან გადაამუშავეთ ადგილობრივი კანონებისა და რეგულაციების მიხედვით.

Powered by manuals.ge