


**UGREEN**


Bluetooth 5.3 ადაპტერი

მოდელი: CM591 | P/N: 90225

## შეფუთვის შემადგენლობა




1 × Bluetooth 5.3 ადაპტერი



1 × მომხმარებლის სახელმძღვანელო

## პროდუქტის მიმოხილვა



1 × USB 2.0


2 × LED ინდიკატორი

## მახასიათებლები

მოდელი	CM591
Bluetooth-ის ვერსია	5.3
სიხშირის დიაპაზონი	2400MHz-2483.5MHz
მაქს. რადიოსიხშირული გამომავალი სიმძლავრე	4dBm (გამტარული)
Bluetooth პროფილები	A2DP, HSP, AVRCP, HID, PAN, GAVDP, DID, IOPT
ოპერაციული მანძილი	მაქსიმუმ 20 მ/66 ფუტი (დაბლოკვის გარეშე)
თავსებადი სისტემები	Windows 8.1/10/11


\* მონაცემები გაზომილია UGREEN ლაბორატორიის მიერ, მაგრამ შეიძლება განსხვავდებოდეს კონკრეტული გარემოებების მიხედვით.

## . გამოყენებამდე



ადაპტერის კომპიუტერთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ გამორთეთ შიდა Bluetooth.


დააჭირეთ "Windows" + "X" კლავიშებს, რომ გამოჩენილ მენიუში აირჩიოთ "მონყობილობის მენეჯერი".  
რჩევა: ასევე შეგიძლიათ მუსის მარჯვენა ღილაკით დაანკაპუნოთ „ ეს კომპიუტერი“ > „ მართვა“ > „ მონყობილობის მენეჯერი“




შეამოწმეთ, არის თუ არა „ Bluetooth“-ის ნიშანი „ მონყობილობების მენეჯერში“

თუ ასეა, ორჯერ დაანკაპუნეთ

თუ არა, გადადით " . გამოყენება და დაკავშირება"-ზე. "



შემდეგ დაანკაპუნეთ მუსის მარჯვენა ღილაკით „ Intel(R) Wireless Bluetooth“-ზე და აირჩიეთ „ მონყობილობის გამორთვა“. ნაგულისხმევი Bluetooth: ზოგადი Bluetooth რადიო, Intel(R) Wireless Bluetooth (R).






შიდა Bluetooth-ის გამოსართავად „ დიახ“.

## გამოყენება და დაკავშირება




- შეერთეთ Bluetooth ადაპტერი კომპიუტერის USB პორტში.  
შენიშვნა: ეს ადაპტერი მხოლოდ Windows 8.1/10/11-ს უჭერს მხარს და დრაივერების ინსტალაცია არ საჭიროებს.




- დაანკაპუნეთ აირჩიეთ „დაწყე“  ლილაკით დავალების პანელში და აირჩიეთ „Bluetooth მოწყობილობის დამატება“ ან 

> „პარამეტრები“ >  
„მოწყობილობები“.



- ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სკანირებისთვის აირჩიეთ „Bluetooth-ის ან სხვა მოწყობილობების დამატება“. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის Bluetooth ჩართულია.



აირჩიეთ თქვენი Bluetooth მოწყობილობა სიიდან და მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს. ინსტრუქციები დანყვილების დასასრულებლად.

## პრობლემების მოგვარება

### 1. რა ვქნა, თუ Bluetooth-ის ნიშანი არ ჩანს?

დარწმუნდით, რომ კომპიუტერზე სხვა Bluetooth მოწყობილობები არ არის დაინსტალირებული. თუ არის, გამორთეთ ყველა არსებული Bluetooth

მოწყობილობა „ მოწყობილობებისმენეჯერში“, შემდეგ ჩადეთ ადაპტერი და სცადეთ ხელახლა.

ზოგჯერ Bluetooth-ის ხატულა შეიძლება დამალული იყოს: აირჩიეთ „ დანყება“

„პარამეტრები“ > "მონიტორინგი"



> დააწკაპუნეთ „ Bluetooth-ის დამატებითი პარამეტრები“ > „ პარამეტრები“ > მონიშნეთ „ Bluetooth-ის ხატულის ჩვენება შეტყობინებების ზონაში“.

### 2. რატომ ვერ ვპოულობ ჩემს Bluetooth მოწყობილობას?

გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ თქვენი მოწყობილობა მხარს უჭერს Bluetooth-ს.

გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ თქვენი Bluetooth მოწყობილობა დანყვილების რეჟიმშია.

შეინახეთ თქვენი Bluetooth მოწყობილობა ადაპტერის გარშემო/ახლოს 20 მეტრის რადიუსში.

გთხოვთ, ხელახლა შეაერთოთ ადაპტერი.

### 3. შეუძლია თუ არა ადაპტერს ერთდროულად ერთზე მეტ მოწყობილობასთან დაკავშირება?

ადაპტერს შეუძლია ერთდროულად 5 Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირება, როგორცაა Bluetooth ყურსასმენები/დინამიკები,

კლავიატურები, მაუსები, სათამაშო კონტროლერი და ტელეფონები. თუმცა, 2 Bluetooth აუდიო გამოშავალი მოწყობილობიდან (მაგალითად,

ყურსასმენები/დინამიკები) მხოლოდ ერთი იმუშავებს.

## შენიშვნები

- არ გადაადგოთ ან არ დააგდოთ პროდუქტი და არ დააზიანოთ იგი ძლიერი ფიზიკური დარტყმით.
- პროდუქტის დამოუკიდებლად დაშლა ან შეკეთება არ არის რეკომენდებული, საჭიროების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ UGREEN-ის სერვისს.
- დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოყენების შემთხვევაში, გთხოვთ, პროდუქტი ფრთხილად შეინახოთ
- გთხოვთ, შეინახეთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.