

UGREEN Bluetooth ადაპტერი

Powered by manuals.ge

მოდელი: CM748

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

I. როგორ უნდა გამორთოთ ჩაშენებული Bluetooth მოწყობილობა ადაპტერის შეერთებამდე:

1. შეამოწმეთ, აქვს თუ არა კომპიუტერს ჩაშენებული Bluetooth:

- ვარიანტი 1: დააჭირეთ "Win + X" → აირჩიეთ "Device Manager".
- ვარიანტი 2: მარჯვენა ღილაკით დააწკაპუნეთ "This PC" → აირჩიეთ "Manage" → "Device Manager".

თუ ჩაშენებული Bluetooth არ არის, გამოტოვეთ ეს ნაწილი.

2. ჩაშენებული Bluetooth-ის გამორთვა:

- დააწკაპუნეთ Bluetooth ხატულაზე → მარჯვენა ღილაკით დააწკაპუნეთ "Intel(R) Wireless Bluetooth" → აირჩიეთ "Disable device" → დააჭირეთ "Yes".

II. Windows 7 (მოწყობილობის დრაივერის დაყენება სავალდებულოა)

1. დრაივერის ჩამოტვირთვა:

- გადადით UGREEN-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე

(<https://www.ugreen.com/pages/download>) და მოძებნეთ "CM748".

2. დრაივერის დაყენება:

- გახსენით setup.exe ფაილი და მიჰყევით ინსტალაციის პროცედურას.
- საჭიროების შემთხვევაში იხილეთ ინსტალაციის გზამკვლევი შეფუთვაში.
- ინსტალაციის დასრულების შემდეგ, გადატვირთეთ კომპიუტერი.

3. Bluetooth მოწყობილობის დაწყვილება:

• ჩართეთ ადაპტერი კომპიუტერში და დარწმუნდით, რომ ინტერნეტთან დაკავშირებულია.

- ღილაკზე "Start" → "Settings" → "Devices" → "Add a Bluetooth Device".
- აირჩიეთ თქვენი მოწყობილობა სიიდან და მიჰყევით დაწყვილების სახელმძღვანელოს.

III. Windows 8.1 / 10 / 11 (Plug and Play)

1. არ გამორთოთ ჩაშენებული Bluetooth. პირდაპირ შეაერთეთ ადაპტერი ინტერნეტთან დაკავშირებულ კომპიუტერში.

2. მარჯვენა ღილაკით დააწკაპუნეთ "Add a Bluetooth Device" ხატულაზე ან გადადით "Start" → "Settings" → "Devices". Powered by manuals.ge
3. აირჩიეთ თქვენი Bluetooth მოწყობილობა სიიდან და მიჰყევით ინსტრუქციას წყვილებისთვის.

მუშაობის პრობლემების მოგვარება

1. რატომ არ მუშაობს Bluetooth და რატომ აჩვენებს შეცდომას "43" ან "Code 31"?
 - გამორთეთ ჩაშენებული Bluetooth, თუ ის ხელს უშლის დრაივერის მუშაობას.
 - გადააყენეთ დრაივერი.
 - გადატვირთეთ კომპიუტერი.
2. რა ვქნა, თუ Bluetooth ხატულა არ ჩანს?
 - ჩართეთ Bluetooth.
 - გახსენით "Device Manager", დაადასტურეთ, რომ Bluetooth მოწყობილობა აქტიურია.
 - Taskbar-ზე დააწკაპუნეთ მარჯვენა ღილაკით → "Bluetooth Settings" → "Show the Bluetooth icon".
3. ვერ პოულობს Bluetooth მოწყობილობას?
 - დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა წყვილების რეჟიმშია.
 - მოიტანეთ მოწყობილობა კომპიუტერთან ახლოს (~20მ-ის ფარგლებში).
4. შეიძლება თუ არა ერთდროულად რამდენიმე მოწყობილობის მიერთება?
 - შესაძლებელია, მაგრამ ზოგიერთი მოწყობილობა, როგორცაა ყურსასმენები ან დინამიკები, მუშაობენ მხოლოდ ერთდროულად ერთზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

სიხშირის დიაპაზონი: 2400MHz–2483.5MHz

მაქსიმალური გადაცემის სიმძლავრე: 4dBm (ERP)

Bluetooth პროფილები: A2DP/HSP/AVRCP/HID/HOGP/PAN/GAP/OPP

გადაცემის მანძილი: 20მ (ძვ. დაბრკოლებების)

თავსებადი სისტემები: Windows 7 (საჭიროა დრაივერი), 8.1/10/11

პროდუქტის აღწერა

USB 2.0 კონექტორი და ინდიკატორი ჩაშენებულია Bluetooth ადაპტერში.