

UGREEN უსადენო ყურსასმენი

Powered by manuals.ge

მოდელი: HP203 | P/N: 35757

UGREEN HP203 HiTune Max5C, არის მაღალი ხარისხის უსადენო ყურსასმენები, რომლებიც გამოირჩევიან აქტიური ხმაურის ჩახშობის (ANC) ფუნქციით, ხანგრძლივი ბატარეის მუშაობის დროთი და მაღალი რეზოლუციის აუდიო მხარდაჭერით.

პროდუქტის მიმოხილვა:



1. ხმის აწევა/შემდეგი სიმღერა
2. ხმის დაწევა/წინა სიმღერა
3. მრავალფუნქციური ღილაკი
4. ბლუთუზის ინდიკატორი
5. ხმის ჩახშობის ღილაკი
6. მიკროფონი ხმის ჩახშობისთვის/ დარეკვა
7. USB-C პორტი
8. დატენვის ინდიკატორი
9. ვენტილაციის ხვრელი
10. მიკროფონი ხმის ჩახშობისთვის

მახასიათებლები:

- მოდელი: HiTune Max5c
- Bluetooth ვერსია: 5.3
- აქტიური ხმაურის ჩახშობა: ჰიბრიდული
- ბატარეის ხანგრძლივობა: 60 საათამდე (ANC გამორთული), 40 საათამდე (ANC ჩართული)
- დატენვის დრო: დაახლოებით 2 საათი
- უკაბელო დიაპაზონი: 10 მეტრი
- დატენვის პორტი: USB-C
- აუდიო კოდეკები: SBC, AAC
- დრაივერის ზომა: 40მმ
- წონა: 270გრ

დააჭირეთ და რამდენიმე წამის განმავლობაში დააყოვნეთ ჩართვის/გამორთვის ღილაკზე , სანამ LED ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს (ლურჯი და წითელი შუქით).

ეს ნიშნავს, რომ ყურსასმენი დაწყვილების რეჟიმშია (pairing mode).

დაკავშირება:

გახსენით Bluetooth-ის პარამეტრები თქვენს მოწყობილობაზე (მობილური, კომპიუტერი ან პლანშეტი):

- **Android:** გადადით პარამეტრები > **Bluetooth** და ჩართეთ Bluetooth.
- **iOS:** გახსენით პარამეტრები > **Bluetooth** და ჩართეთ.
- **Windows:** გადადით პარამეტრები > **მოწყობილობები** > **Bluetooth** და **სხვა მოწყობილობები** და ჩართეთ Bluetooth.
- **macOS:** გადადით **Apple Menu** > **სისტემური პარამეტრები** > **Bluetooth** და ჩართეთ.

Bluetooth-ს სიაში მოძებნეთ **UGREEN HiTune Max5C**.

დააჭირეთ ამ სახელს და დაელოდეთ დაკავშირების დამადასტურებელ შეტყობინებას.

წარმატებული კავშირის შემთხვევაში, ყურსასმენზე ლურჯი LED შუქი გაჩერდება ციმციმზე.

ANC-ის ჩასართავად ან რეჟიმის შესაცვლელად, დააჭირეთ ANC ღილაკს ყურსასმენზე.

Powered by manuals.ge

- ხმოვანი შეტყობინება დაგიდასტურებთ რეჟიმის შეცვლას (ANC ჩართული/გამორთული, გარემოს ხმა და სხვა).

დატენვა

მოყოლებული USB-C კაბელი შეაერთეთ დატენვის პორტში. სრული დატენვა გრძელდება დაახლოებით 2 საათი.

ჩართვა/გამორთვა

- ჩართვა: დააჭირეთ და დააყოვნეთ ღილაკზე თითო 3 წამის განმავლობაში, სანამ LED ინდიკატორი არ დაიწყებს ციმციმს.
- გამორთვა: დააჭირეთ და დააყოვნეთ ღილაკზე თითო 5 წამის განმავლობაში.