



EDIFIER®

R1280DB აქტიური სპიკერი



— სწრაფი დანყების გაბამკვევი —

მოდელი: EDFI100016

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, 2024 წლის დეკემბერი
IB-290-R1280D-00

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com



@Edifierglobal



@Edifier_Global



@Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong


Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989

www.edifier.com
© 2024 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია.
დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა:
ტენიანობა გაუშვით სხვადასხვა აპლიკაციისთვის, ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია სწრაფი და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.



ყუთის შემდგენლობა




შენიშვნა:

- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
- ტენიანობა გაუშვით სხვადასხვა აპლიკაციისთვის, ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია სწრაფი და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.



კაბელის შეერთება




შენიშვნა:


- ენერგომიმდებობა: 100-240ვ~ 50/60ჰც 300მა
- შტეფსელის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.
- ჩართვა: აქტიური სპიკერის უკანა პანელზე არსებული მთავარი ჩართვის ღილაკი მოათავსეთ „On“ პოზიციაში.
- გამორთვა: მთავარი ჩართვის ღილაკი მოათავსეთ „Off“ პოზიციაში.



წყაროს არჩევა



Bluetooth კავშირი




შენიშვნა:


- დაკავშირების პინ-კოდი „0000“, საჭიროების შემთხვევაში.
- ამ პროდუქტის Bluetooth-ის ყველა ფუნქციით სარგებლობისთვის დარწმუნდით, რომ თქვენი აუდიოს წყაროს მოწყობილობის მიერ მხარდაჭერილია A2DP და AVRCP პროტოკოლები.
- აშუაშინდელი Bluetooth მოწყობილობასთან კავშირის შესაწყვეტად ხანგრძლივად (2 წამის განმავლობაში) დაჭირეთ „X“ ღილაკს.




დაკვრის მართვის საშუალებები



მოლოდინის რეჟიმი და გაღვიძება



ბატარეის შეცვლა



ბატარეის განყოფილების გახსნის ინსტრუქციისთვის იხილეთ ილუსტრაციები, ჩაანაცვლეთ CR2025 ბატარეა და დახურეთ განყოფილება.



გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებულ ეტლთან, სადგამთან, სამფხთან, სამაგრთან ან მაგიდასთან ერთად, ან გაიყვანეთ აპარატთან ერთად. ბაღის გამოყენებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ ბაგის/აპარატის კომბინაციის გადაადგილებისას, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანებები გადარჩენისგან.



ზედმეტად ხმაალაღმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

გაფრთხილება ელექტროდენის შესახებ:

- მოათავსეთ პროდუქტი დენის განყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
- გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ საშუალო ძაბვა იგივეა, რაც თქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციული ძაბვა შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ფირფიტაზე.
- უსაფრთხოების მიზნით, გამოიყენეთ პროდუქტი ჭეკა-ქუხილის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოყენებისთვის.
- წინასწარ პირობებში, ელექტრომოთარაგებამ შეიძლება გაცხელება გამოიწვიოს. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
- პროდუქტის სახელმძღვანელო და უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ეტიკეტები პროდუქტის ან დენის ადამიანის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილშია.



ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს არაიზოლირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის შიგთავსში, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ შექმნას ელექტროშოკის რისკი ადამიანისთვის.



ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალოს პროდუქტის შიგთავსი და შეიძლება არ არის მომხმარებლის მიერ შესაცვლელი ნაწილი. მიიტანეთ პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სარემონტოდ.



ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.



ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის II კლასის ან ორმაგი იზოლირებული ელექტრო მოწყობილობა დამენების მოთხოვნის გარეშე.



გაფრთხილება!
არ გადაყლაპოთ ბატარეა, არსებობს ქიმიური დამწვრობის საშიშროება
• (მოყვება დისტანციური მართვის პულტი) ეს პროდუქტი შეიცავს მონიტორინგ/ლითონიან ბატარეას. თუ მონიტორინგ/ლითონიან ბატარეას გადაყლაპა მოხდება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი შიდა დამწვრობა სულ რაღაც 2 საათში და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი.
• ახალი და გამოყენებული ბატარეები შეინახეთ ბავშვებისგან მოშორებით. თუ ბატარეის განყოფილება მჭიდროდ არ იხურება, შეუძლიათ პროდუქტით სარგებლობა და შეინახეთ ის ბავშვებისგან მოშორებით.
• თუ ფიქრობთ, რომ ბატარეები შესაძლოა გადაყლაპეთ ან სხეულის რომელიმე ნაწილში მოთავსდა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარების მისაღებად.

შენიშვნა:

- დისტანციური პულტი არ მოათავსეთ ცხელ და ტენიან ადგილებში.
- არ დატენოთ ბატარეები.
- ხშირი არგამოყენების შემთხვევაში, ამოიღეთ ბატარეები.
- ბატარეები (დისტანციური პულტი) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
- ბატარეის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ქვეყნის შესაბამის გვერდს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განყოფილებას სათაურით გარანტიის პირობები.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
- დააინსტალირეთ ინსტრუქციის სწორად. მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მიწოდება და შენახვა რეკომენდებულია 0-35°C გარემოში.
- ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს.
- არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გაბათიბელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს.
- არ დადოთ პროდუქტზე სითხით სავსე ნივთები, როგორცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორცაა ანთებული საწილები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
- არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ღიობები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავენტილაციო ღიობებში ან ჭრილებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
- შტეკერის ძალით ნუ შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და ემთხვევა თუ არა შედფსელი ჯეკს და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
- შეინახეთ მოწოდებული აქსესუარები და ნაწილები (როგორცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი გადაყლაპვა.
- არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დაზიანების გამოწვევი მიზეზის მიუხედავად (როგორცაა დაზიანებული მავთული ან შტეფსელი, სითხის ჩახშობის ან უცხო საგნის ზემოქმედება, წვიმის ან ტენიანობის ზემოქმედება, პროდუქტი არ მუშაობს ან ჩამოვარდნილია და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი სერვის მიერ.
- პროდუქტის მშრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამოიყენეთ პროდუქტი და ჯერ გამოიყენეთ კვების ბლოკი.
- არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
- პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.
- მაგისტრალური ქსელის მტვეფსელი გამოიყენება როგორც გამორთვის მოწყობილობა, გათიშვის მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად ოპერირებადი.



ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადაზედავას, გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავება.



მომხმარებლის ინსტრუქციები გამოყენებული ბატარეების ამოღების, გადამუშავების და გადაყრის შესახებ ალტერნატივებიდან ან დისტანციური პუნქტიდან ბატარეების ამოღებამდე, მფლობელის ინსტრუქციაში აღწერილი ბატარეის ჩადების პროცესი საპირისპირო თანმიმდევრობით შესასრულო. გამოყენებული ბატარეები გადაყრეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყრეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადახაზული ბირბლიანი ურნა.