


蓝色为裁切线, 红色为折线(不需要印刷)

Powered by manuals.g

EDIFIER®

R1280T მულტიმედიაური დინამიკი



სწრაფი დანყების გზამკვლევი

მოდელი: EDF100079

სახელმძღვანელოს ვერსია 1.0, იანვარი 2026 IB-290-R1280T-01

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:

www.edifier.com



@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong


Tel: +852 2522 6989 Fax: +852 2522 1989 www.edifier.com

© 2026 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია. დაბეჭდილია ჩინეთში

შენიშვნა: ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებია სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.



რა არის ყუთში




შენიშვნა:


- სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან.
• ტექნიკური გაუმჯობესების და სისტემის განახლების აუცილებლობის გათვალისწინებით, მოცემული ინფორმაცია და სპეციფიკაციები შეიძლება რეალური პროდუქტისგან ოდნავ განსხვავდებოდეს. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.



დაკვრის მართვის საშუალებები



კაბელის შეერთება




შენიშვნა:

- * ენერგომჩონდება: 100-240ვ- 50/60ჰც 300მა
* შტეფსელის ეს ტიპი განკუთვნილია მხოლოდ საილუსტრაციოდ.
• თუ ორი აუდიო წყაროა დაკავშირებული, ორივე წყაროს სიგნალი ერთდროულად დაუკრავს.
• ჩართვა: აქტიური სპიკერის უკანა პანელზე არსებული მთავარი ჩართვის ლილაკი მოათავსეთ „ON“ პოზიციაში.
• გამორთვა: მთავარი ჩართვის ლილაკი მოათავსეთ „OFF“ პოზიციაში.



ბატარეის შეცვლა



ბატარეის განყოფილების გახსნის ინსტრუქციისთვის იხილეთ ილუსტრაციები, ჩაანაცვლეთ CR2025 ბატარეა და დახურეთ განყოფილება.

მახასიათებლები

გამომავალი სიხშირე: 21ჰც + 21ჰც (DRC ჩართულია) სიხშირის დიაპაზონი: 52ჰც - 20კჰც


უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

- ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის.
• გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ დამტკიცებული აქსესუარები.
• დაინსტალირეთ ინსტრუმენტი სწორად, მოწყობილობის დაკავშირების განყოფილების ინსტრუქციის შესაბამისად.
• პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0°C-დან 35°C-მდე ტემპერატურის გარემოში. პროდუქტის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა 0-35°C გარემოში.
• ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიაზონის დროს.
• არ გამოიყენოთ წყალთან ახლოს. არ მოათავსოთ პროდუქტი რაიმე სითხეში და არ დაუშვათ მასზე წვეთების მოხვედრა ან სითხის დაღვრა.
• არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მოწყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს.
• არ დადოთ პროდუქტზე სითხის სავე ნივთები, როგორცაა ვაზები; არც ღია ცეცხლის მქონე ნივთები, როგორცაა ანთებული საწოლები არ უნდა განთავსდეს პროდუქტზე.
• არ დაბლოკოთ სავენტილაციო ლიოები. არ ჩადოთ რაიმე ნივთი სავენტილაციო ლიოებში ან ჭრილებში. შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
• შეინარჩუნეთ საკმარისი თავისუფალი სივრცე პროდუქტის გარშემო კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად (რეკომენდებულია მინიმუმ 5 სმ).
• შტეკერს ძალით წე შეაერთებთ ბუდეში. შეერთებამდე შეამოწმეთ ბუდის დაბლოკვა და ემთხვევა თუ არა შტეფსელი ჯვას და არის თუ არა სწორი მიმართულებით ორიენტირებული.
• შეინახეთ მონოდეტული აქსესუარები და ნაწილები (როგორცაა ხრახნები) ბავშვებისგან შორს, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი გადაყლაპვა.
• არ გახსნათ ან ამოიღოთ გარსაცმი თავად. ამან შესაძლოა სახიფათო ძაბვის ან სხვა სახიფათო რისკების წინაშე დაგაყენებთ. დაზიანების გამოშვები მიზეზის მიუხედავად (როგორცაა დაზიანებული მავთული ან შტეფსელი, სითხის ჩახშობის ან უცხო საგნის ზემოქმედება, წვიმის ან ტენიაზონის ზემოქმედება, პროდუქტი არ შეუძლია ან ჩამოყარდნული და ა.შ.), შეკეთება დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს ავტორიზებული სერვისის პროფესიონალი წევრის მიერ.
• პროდუქტის მშრალი ქსოვილით გასუფთავებამდე, ყოველთვის გამოიწვიეთ პროდუქტი და ჯერ გამოიწვიეთ კვების ბლოკი.
• არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი შუკვა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი.
• პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული 2000 მ-ზე დაბალ სიმაღლეზე.
• მაგისტრალური ქსელის შტეფსელი გამოიყენება როგორც გამორთვის მოწყობილობა, გათიშვის მოწყობილობა უნდა დარჩეს ადვილად ოპერირებადი.

ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განთავსდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადამამუშავებას. გამოყენებული მოწყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამამუშავება.



მომხმარებლის ინსტრუქციები გამოყენებული ბატარეების ამოღების, გადამამუშავების და დაკარგის შესახებ აღწერილობიდან ან დისტანციური პუნქტიდან ბარათების ამოსაღებად, მფლობელის ინსტრუქციაში აღწერილი ბატარეის ჩადების პროცესი საპირისპირო თანმიმდევრით შესრულეთ. გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადასაბული ბორბლიანი ურნა.



გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მიითვებულ ეტლთან, სადგამთან, სამფეხთან, სამაგროთან ან მაგადასთან ერთად, ან გაიყიდება აპარატთან ერთად. ბადის გამოყენებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ ბაის/აპარატის კომბინაციის გადაადგილების, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანებები გადაბრუნებისგან.



ზედმეტად ხმაილაკმა მუსიკამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკავრება. შეინარჩუნეთ ხმა უსაფრთხო დიაპაზონში.

- გაფრთხილება ელექტროდენის შესახებ:
1. მოათავსეთ პროდუქტი დენის განყოფილებასთან ახლოს, რომ მარტივად გამოიყენოთ.
2. გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ საშუაო ძაბვა იგივეა, რაც თქვენს ადგილობრივ ელექტროსისტემაში. სწორი ოპერაციული ძაბვა შეგიძლიათ იხილოთ პროდუქტის ფირფიტაზე.
3. უსაფრთხოების მიზნით, გამოიწვიეთ პროდუქტი ჭექა-ქუხილის დროს ან დიდი ხნის განმავლობაში გამოყენებლობისას.
4. ნორმალურ პირობებში, ელექტრომომარაგებამ შეიძლება გაცხელება გამოიწვიოს. შეინარჩუნეთ კარგი ვენტილაცია და გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
5. პროდუქტის სახელწოდება და უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ეტიკეტები პროდუქტის ან დენის ადაპტერის კორპუსზე ან ქვედა ნაწილშია.



ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს არაიზოლირებული სახიფათო ძაბვის არსებობის შესახებ პროდუქტის შიგთავსში, რომელიც შეიძლება იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ შექმნას ელექტროშოკის რისკი ადამიანებისთვის.



ეს სიმბოლო აფრთხილებს მომხმარებელს, რომ არ დაშალოს პროდუქტის შიგთავსი და შეინახეთ არ არის მომხმარებლის მიერ შესაცვლელი ნაწილი. მიიტანეთ პროდუქტი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სარემონტოდ.



ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის.



ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ პროდუქტი არის II კლასის ან ორმაგი იზოლირებული ელექტრო მოწყობილობა დამინების მოთხოვნის გარეშე.



გაფრთხილება! არ გადაყლაპოთ ბატარეა, არსებობს ქიმიური დამწვრობის საშიშროება (მოყვება დისტანციური მართვის პულტი) ეს პროდუქტი შეიცავს მონეტისებრი/ლილაკიან ბატარეას. თუ მონეტისებრი/ლილაკიანი ბატარეის გადაყლაპვა მოხდება, ამაზე შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი შიდა დაზიანება სულ რაღაც 2 საათში და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი. ახალი და გამოყენებული ბატარეები შეინახეთ ბავშვებისგან მოშორებით. თუ ბატარეის განყოფილება მჭიდროდ არ იხურება, შეწყვიტეთ პროდუქტის სარგებლობა და შეინახეთ ის ბავშვებისგან მოშორებით. თუ ფიქრობთ, რომ ბატარეები შესაძლოა გადაყლაპეთ ან სხეულის რომელიმე ნაწილში მოთავსდა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ სამედიცინო დახმარების მისაღებად.

შენიშვნა:

- 1. დისტანციური პულტი არ მოათავსოთ ცხელ და ტენიან ადგილებში.
2. არ დატენოთ ბატარეები.
3. ხშირი არგამოყენლობის შემთხვევაში, ამოიღეთ ბატარეები.
4. ბატარეები (დისტანციური პულტი) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი.
5. ბატარეის არასწორად გამოყენების შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით.

EDIFIER-ის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ www.edifier.com EDIFIER-ის გარანტიის მოთხოვნებისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ქვეყნის შესაბამის ვებრებს www.edifier.com-ზე და გადახედოთ განყოფილებას სათაურით გარანტიის პირობები.