




尺寸:55X70mm
材质:65克哑光铜版纸,扇形折
工艺:单黑印刷

保密
Confidential

封面


Powered by manuals.ge

封底

 W820NB Plus უსადენო ხმაურის დახშობით ყურსასმენები სახელმძღვანელო	ყუთის შემდგენლობა    1	ჩართვა/გამორთვა 1. ჩართვა: ხანგრძლივად დააჭირეთ „ც“ ლილაკს დაახლოებით 3 წამის განმავლობაში, გამორთულ მდგომარეობაში, სანამ შეუდიოდის ნათურა ლურჯად არ დაიწყებს ციმციმს. 2. გამორთვა: ხანგრძლივად დააჭირეთ „ც“ ლილაკს დაახლოებით 3 წამის განმავლობაში, ჩართულ მდგომარეობაში, სანამ შეუდიოდის ნათურა წითლად არ დაიწყებს ციმციმს. შენიშვნა: უსადენო რეჟიმში: 1. თუ ჩართვის შემდეგ 5 წუთის განმავლობაში არ ხდება Bluetooth კავშირის დამყარება, ყურსასმენები ავტომატურად გაითიშება. 2. თუ ხმაურის დახშობა ჩართულია და Bluetooth კავშირი არ დამყარდება, ყურსასმენები ავტომატურად გაითიშება 4 საათის შემდეგ.  მაჩვენებელი  მაჩვენებელი 2	დანეყილება პირველად დანეყილების პროცესი 1. ხანგრძლივად დააჭირეთ „ც“ ლილაკს დაახლოებით 3 წამი, როდესაც მონყობილობა გამოითვლია, ლურჯი და მწვანე შეუდიოდური ნათურები მონაცვლეობით და სწრაფად იციმციმებენ. 2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყობილობის პარამეტრებში პირრით „EDIFIER W820NB Plus“. დაკავშირების შემდეგ, ლურჯი შეუდიოდი ორჯერ აციმციმდება. შენიშვნა: შემდგომი გამოყენებისას ყურსასმენები ავტომატურად დაუკავშირდებათ ბოლოს გამოყენებულ მონყობილობას.  მაჩვენებელი დანეყილება ახალი მონყობილობისთვის 1. ხანგრძლივად დააჭირეთ „ც“ ლილაკს დაახლოებით 6 წამი, გამორთულ მდგომარეობაში, რათა გამოთვლით ბოლო დაკავშირებული მონყობილობა და დანეყილდეთ ახალ Bluetooth მონყობილობასთან. ლურჯი და მწვანე შეუდიოდური ნათურები მონაცვლეობით და სწრაფად იციმციმებენ. 2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყობილობის პარამეტრებში პირრით „EDIFIER W820NB Plus“. დაკავშირების შემდეგ, ლურჯი შეუდიოდი ორჯერ აციმციმდება. 3	კომპიუტერთან დაკავშირება სადენიანი ყურსასმენების სახით  1. კომპლექტში არსებული USB კაბელის მეორე ბოლო დააკავშირეთ ყურსასმენების USB-C პორტთან, ხოლო მეორე ბოლო დაუკავშირეთ კომპიუტერის USB-A პორტს. კავშირის წარმატებით დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ მოუხმონთ მუსიკას, ისაუბროთ და დატენოთ ყურსასმენები. 2. ნაირნვისფერი შეუდიოდური ნათურა მუდმივად ანათებს დატენვის დროს, ხოლო მწვანე შეუდიოდური ნათურა მუდმივად ანათებს სრულად დატენვისას. შენიშვნა: რეკომენდებულია კომპლექტში თანდართული USB კაბელის გამოყენება, რადგან სხვა კაბელებს შესაძლოა ჰქონდეთ თავსებადობის პრობლემები, რაც ხელს შეუშლის მათ გამართულ მუშაობას. 4	დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს: www.edifier.com @Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global მოდელი : EDF200118 Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong www.edifier.com © 2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია. დაბეჭდილია ჩინეთში შენიშვნა: ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის. ამ სახელმძღვანელოში ნარჩენები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს. IB-290-W820NP-00 V1.0
--	--	--	--	--	---

正面

背面

 Edifier Connect Download on the App Store GET IT ON Google Play  დაასკანირეთ და ჩამოტვირთეთ Edifier Connect აპლიკაცია 5	კონტროლები  შენიშვნა: 1. — ხანგრძლივი დაჭრა. 2. სტანდარტული ხმის კონტროლი: ხმაურის დახშობა / გარემოს ხმა. 3. სურათები განკუთვნილია მხოლოდ ილუსტრაციისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. 4. გადმოწერეთ EDIFIER Connect აპლიკაცია, რომ მორგით დამატებითი კონტროლის პარამეტრები. 6	დატენვა 1. კომპლექტში არსებული USB კაბელის მეორე ბოლო დააკავშირეთ ყურსასმენების USB-C პორტთან, ხოლო მეორე ბოლო დაუკავშირეთ USB-A კვების წყაროს ან კვდლის დამტენს (რომელიც არ შედის კომპლექტში). 2. ნაირნვისფერი შეუდიოდი დატენვისას განუწყვეტლივ ანათებს და ითიშება, როდესაც მონყობილობა სრულად დაიტენება.  შენიშვნა: გთხოვთ, არ დატენოთ ყურსასმენები, თუ დატენის პორტში არის ოფლი ან სხვა სითხეები, რადგან ამან შეიძლება დაახიანოს ყურსასმენები. შესვლა: 5ჯ = 1ა 7	უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია - ყურადღებით ნაკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის. - გამოყენეთ პროდუქტი სწორად, სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. - პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0 °C-დან +45 °C-მდე ტემპერატურის გარემოში. ბატარიის ეფექტურობა შეიძლება შემცირდეს, თუ ტემპერატურა +5 °C-ზე დაბალია. - ზედამხედველობის ქვეშ. - ხანძრისა და ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს. - არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, დუბელი ან სხვა მონყობილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს. - გაიარეთ კონსულტაცია ადგილობრივ პერსონალიან, სანამ გამოიყენებთ პროდუქტს სამედიცინო ან სამრეწველო აღჭურვილობის სიახლოვეს ან თვითმფრინვაში. - არასოდეს გამოიყენოთ ქიმიური მგავა, ტუბი, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური ხსნარი ან სუფთა წყალი. - ინდივიდუალური სხვაობების გამო, თუ იგრძნობთ კანზე დისკომფორტს, შეაჩერეთ პროდუქტის გამოყენება და გაიარეთ ექიმთან კონსულტაცია. - ნუ ეცდებით პროდუქტის დაშლას და შეკეთებას პროფესიონალების გარეშე. პროდუქტის შიგნით არ არის ნაწილი, რომელიც მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს. - უსაფრთხოების მიზნით, არ გამოიყენოთ პროდუქტი მანქანის ან ველოსიპედის მართვის ან გზის გადაკვეთისას. 8	 სმენის შესაძლო დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ მოუსმინოთ მაღალ ხმაზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ, ყოველთვის დააყენეთ ხმის დონე შესაფერის დონეზე.  ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია, ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განათავსოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რესურსების მდგრად გადამუშავებას. გამოყენებული მონყობილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დაბრუნების სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვაჭრეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავება.  გაფრთხილება! - ბატარიის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეი. - გაფრთხილება: ბატარეები (ბატარიის პაკეტი ან დაშორტავებული ბატარეები) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან შესაები. - არასოდეს დაბალით, დაახიანოთ ძალით, დაჭყლიტოთ ან ჩაადოთ ბატარეები ცეცხლში. - არ მოათავსოთ ბატარეები გაშტარ მასალებთან, სითხესთან, ცეცხლთან ან სითბოსთან ახლოს. - არ დაუშვათ მეტალის ნივთის კონტაქტი ბატარიის ორ პოლუსთან. თუ ბატარეა გაბრუნდა, მოსვას, ფრთ აქვს შეცვლილი, აქვს სენი ან სხვა ნებისმიერიამართებული მასასაიბეგელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. 9	- არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ. - ბატარიის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაოწვვა, კანის დაზიანება ან სხვა დაზიანებები; ბატარიის გაოწვის შემთხვევაში, იმოქმედეთ სიფრთხილით და დაუყოვნებლივ გადაყარეთ ბატარეა ადგილობრივიმოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. - ბატარეამ, რომელიც ექვემდებარება პაერის უკიდურესად დაბალ წნევას, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან აალბადი სითბის ან გაზის გაფონვა. ეს პროდუქტი კვაკაიილებს ელექტრო და ელექტრონულ აღჭურვილობაში სამიში ნივთიერებების მებლდვის მოთხოვნებს (2011/65/EU დირექტივა და 2015/863 დირექტივა) რომელიც გამოიცა ევროპული პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს მიერ 2015 წლის 31 მარტს.  პროდუქტების ჩამუშენებული ბატარეების, რომელიც ძლებს პროდუქტის გამოყენების განმავლობაში, ამოღება შეუძლებელია მომხმარებლისთვის. ამ შემთხვევაში, გადაამუშავების ან აღდგენის ცენტრები ახორციელებენ პროდუქტის დემონტაჟს და ბატარიის ამოღებას. თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდება ასეთი ბატარიის გამოცვლა, ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრების მიერ. გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის მურღული შენიციაპური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები საციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადასახული ბირილიანი უმბა. 10
--	---	---	--	--	--

Powered by manuals.ge