















  WH700NB Pro უსადენო ყურსასმენები აქტიური ხმაურის დახშობით მოდელი: EDF200168 — სახელმძღვანელო — 	 ყუთის შემდგენლობა  x1  x1  x1  x1	 ჩართვა/გამორთვა  მონყოილობის ჩართვის/გამორთვისთვის ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ლილავს.  პირველი დაწყვილება  1. ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავლენ Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში.  2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყოილობის პარამეტრებში აირჩიეთ „EDIFIER WH700NB Pro“.	 დაწყვილება ახალი მონყოილობისთვის  1. ჩართულ მდგომარეობაში, ხანგრძლივად დააჭირეთ „“ ლილავს დაასრულებთ 3 წამი, რათა გადახვიდეთ Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში.  2. დასაკავშირებლად, თქვენი მონყოილობის პარამეტრებში აირჩიეთ „EDIFIER WH700NB Pro“.  გადატვირთვა  ჩართულ მდგომარეობაში, დააჭირეთ „“ და „“ ლილავებს 5 წამი, რათა დაასრულოთ გადატვირთვა. წარმატებით შესრულების შემთხვევაში, ყურსასმენები ავტომატურად გადავლენ Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში.	 კონტროლები  • ზარები  x1 ზ  x1 ზ  x2 ზ  x2 ზ  • მუსიკა  x1 ზ  – ზ  x1 ზ  x1 ზ  – ზ  • რეჟიმი  x1 ზ  x2 ზ  – ზ შენიშვნა: „x 1“ დაჭირით, „x 2“ ორმაგი დაჭირით, „—“ ხანგრძლივი დაჭირა. - სტანდარტული ხმის კონტროლი: მაღალი ხმაურის დახშობა / გარემოს ხმა / ხმაურის დახშობა გამოითულება. - გადატვირთვით EDIFIER Connect აპლიკაცია, რომ მოაგვით დამატებითი კონტროლის პარამეტრები.
 დასაკავშირებელი და ჩამოტვირთვით EDIFIER Connect აპლიკაცია  დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს: www.edifier.com  Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong www.edifier.com ©2025 Edifier International Limited. ყველა უფლება დაცულია. დაბეჭდილია ჩინეთში შენიშვნა: ტექნიკური გაუმჯობესებისა და სისტემის განახლების განხორციელების საჭიროებისთვის, აქ მოცემული ინფორმაცია შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. EDIFIER-ის პროდუქტები მორგებული იქნება სხვადასხვა აპლიკაციისთვის, ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენები სურათები და ილუსტრაციები შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური პროდუქტისგან. განსხვავებების აღმოჩენის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება თავად პროდუქტს.  @Edifierglobal @Edifier_cabod @Edifier_cabod IB-290-W0700P-00 V1.0	 მრავალ წერტილოვანი კავშირის  1  2  3  A  B 1. მონყოილობა A წარმატებით დაწყვილეთ ყურსასმენებთან. 2. ხანგრძლივად დააჭირეთ ლილავს „“ 3 წამის განმავლობაში, რათა ხელახლა შეხვიდეთ Bluetooth-ის დაწყვილების რეჟიმში. შემდეგ დასაკავშირებლად, აირჩიეთ „EDIFIER WH700NB Pro“ B მონყოილობის პარამეტრებში. 3. დასაკავშირებლად A მონყოილობის პარამეტრებში აირჩიეთ „EDIFIER WH700NB Pro“. შენიშვნა: შემდგომი გამოყენებისას, ყურსასმენები ავტომატურად ხელახლა დაუკავშირდებიან ბოლოს გამოყენებულ ორ მონყოილობას.	 დატენვა  ყურსასმენების დასატენად, შეაერთეთ ისინი კვების წყაროს USB-C კაბელის საშუალებით. შენიშვნა: - დატენვის წინ დარწმუნდით, რომ USB-C პორტი მთლიანად მშრალია. - USB-C კაბელის გამოყენებით დატენვის დროს, მონყოილობა გამოიყენება როგორც სადენიანი ყურსასმენები, ხოლო Bluetooth ფუნქცია მოუვდომებულია.  სადენიანი მოსმენის რეჟიმი  დაუკავშირდით ყურსასმენებს USB-C კაბელის მეშვეობით. სადენიანი მოსმენის რეჟიმი ავტომატურად გამოითავს Bluetooth რეჟიმს.	უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინფორმაცია - ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო. შეინახეთ საფრთხი ადგილას, მომავალი გამოყენებისთვის. - გამოიყენეთ პროდუქტი სწორად, სახელმძღვანელოში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. - პროდუქტის გამოყენება რეკომენდებულია 0 C-დან +45 C-მდე ტემპერატურის გარემოში. ბატარეის ეფექტურობა შეიძლება შეიზღუდოს, თუ ტემპერატურა +5 C-ზე დაბალია. - პროდუქტის გამოყენებისას არასრულწლოვანი უნდა იმყოფებოდნენ ზედამხედველობის ქვეშ. - ხანძრისა და ელექტრობის რისკის შესამცირებლად, არ გამოიყენოთ პროდუქტი წვიმის ან ტენიანობის დროს. - არ გამოიყენოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს (მაგალითად, რადიატორი, გამათბობელი, ღუმელი ან სხვა მონყოილობები, რომლებიც გამოყოფენ სითბოს) სიახლოვეს. - გაიარეთ კონსულტაცია ადგილობრივ პერსონალთან, სანამ გამოიყენებთ პროდუქტს სამედიცინო ან სამრეწველო აღჭურვილობის სიახლოვეს ან თვითმფრინვაში. - არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი მჟავა, ტუტე, ბენზინი, ალკოჰოლი ან სხვა ქიმიური გამხსნელები პროდუქტის ზედაპირის გასაწმენდად. გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ ნეიტრალური სხნარი ან სუფთა წყალი. - ინდივიდუალური სხვაობების გამო, თუ იგრძნობთ კანზე დისკომფორტს, შეაჩერეთ პროდუქტის გამოყენება და გაიარეთექიმთან კონსულტაცია. - ეს ევდებით პროდუქტის დაშლას და შეკეთებას პროფესიონალების გარეშე. პროდუქტის მიგნით არ არის ნაწილი, რომელიც მომხმარებელს შეეძლება შეკეთოს. - უსაფრთხოების მიზნით, არ გამოიყენოთ პროდუქტი მანქანის ან ველოსიპედის მართვის ან გზის გადაკვეთისას.  სმენის შესაძლო დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ მოუსმინოთ მაღალ ხმაზე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ, ყოველთვის დააყენეთ ხმის დონე შესაფერის დონეზე.  ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია. ეს ნიშანი მიუთითებს, რომ ეს პროდუქტი არ უნდა განათავსოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ნარჩენების უკონტროლო განთავსების შედეგად გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად, სათანადოდ გადაამუშავეთ პროდუქტი, რათა ხელი შეუწყოთ მასალათა რეაურსების მდგრად გადაამუშავებას. გამოყენებული მონყოილობის დასაბრუნებლად, გამოიყენეთ დარჩენის სისტემა ან დაუკავშირდით საცალო მოვარდეს, სადაც პროდუქტი შეიძინეთ. მათი საშუალებით შესაძლებელია ამ პროდუქტის ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადაამუშავება.	 გაფრთხილება! - ბატარეის არასწორად გამოცვლის შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საფრთხე. შეცვალეთ მხოლოდ იგივე ან ეკვივალენტური ტიპის ბატარეით. - გაფრთხილება: ბატარეები (ბატარეის პაკეტი ან დამონტაჟებული ბატარეები) არ უნდა განთავსდეს ზედმეტი სითბოს გარემოში, როგორცაა მზის სხივები, ცეცხლი ან მსგავსი. - არასოდეს დამალეთ, დაახიანოთ ძალით, დაჭყლიტოთ ან ჩააგდოთ ბატარეები ცეცხლში. - არ მოათავსოთ ბატარეები გამტარ მასალებთან, სითხესთან, ცეცხლთან ან სითბოსთან ახლოს. - არ დაუშვათ მეტალის ნივთის კონტაქტი ბატარეის ორ პოლუსთან. თუ ბატარეა გაბრტყლია, ჟონავს, ფერი აქვს შეცვლილი, აქვს სუნი ან სხვა ნებისმიერი არამართებული მასასიათეგელი, შეწყვიტეთ მისი გამოყენება. - არ გამოიყენოთ ბატარეა წყალში მოხვედრის შემდეგ. - ბატარეის არასწორმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან გაფონვა, კანის დაზიანება ან სხვა დაზიანებები; ბატარეის გაფონვის შემთხვევაში, იმოქმედეთ სიფრთხილით და დაუყოვნებლივ გადაყარეთ ბატარეა ადგილობრივი მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. - ბატარეამ, რომელიც ექვემდებარება ჰაერის უკიდურესად დაბალ ნiveauს, შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ააღებადი სითბოს ან გაზის გაფონვა.  ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობაში სამიმი მიერთებების უზღუდვის მოთხოვნებს (2011/65/EU დირექტივა და 2015/863 დირექტივა) რომელიც გამოიცა ევროპული პარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს მიერ 2015 წლის 31 მარტს.  პროდუქტების ჩამუშავებული ბატარეების, რომლებიც ძვლბს პროდუქტის გამოყენების განმავლობაში, აშოლბა შეუძლებელია მომხმარებლისთვის. ამ შემთხვევაში, გადაამუშავების ან აღდგენის ცენტრები ახორციელებენ პროდუქტის დემონტაჟს და ბატარეის აშოლბას. თუ რაიმე მიზეზით საჭირო გახდება ასეთი ბატარეის გამოცვლა, ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრების მიერ. გამოყენებული ბატარეები გადაყარეთ ცალკე სხვა ნარჩენებისგან, მათ შორის შერეული მუნიციპალური ნარჩენებისგან. გადაყარეთ ნარჩენი ბატარეები სპეციალურად განსაზღვრულ შეგროვების პუნქტებში. სიმბოლო, რომელიც მიუთითებს „ცალკე შეგროვებას“ ყველა ბატარეისა და აკუმულატორისთვის უნდა იყოს გადასაზღვრული ბორბლიანი ურბა.