

Dibea UV10 - მომხმარებლის სრული სახელმძღვანელო

1. შესავალი და ზოგადი უსაფრთხოების წესები

ეს სახელმძღვანელო განკუთვნილია Dibea UV სერიის მატრასებისა და რბილი ავეჯის მტვერსასრუტისთვის (UV10) [cite: 14]. მოწყობილობის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით უსაფრთხოების ზომებს:

- მოწყობილობა მუშაობს სტანდარტულ ელექტროქსელზე; დარწმუნდით, რომ ძაბვა შეესაბამება მითითებულ პარამეტრებს [cite: 14].
- არ გამოიყენოთ მტვერსასრუტი სითხეების, აალებადი ნივთიერებების ან ცხელი ნაკვერჩხლების ასაღებად [cite: 14].
- **ულტრაიისფერი (UV-C) სხივების უსაფრთხოება:** არასოდეს ახედოთ მუშაობაში მყოფ UV ნათურას და არ მიმართოთ ის კანისკენ [cite: 14]. ჩაშენებული მექანიკური/გრავიტაციული სენსორები ავტომატურად თიშავენ ნათურას, როდესაც აპარატს ზედაპირიდან აწევთ [cite: 14].

2. ტექნიკური მახასიათებლები

- ძრავის სიმძლავრე: 300W (Dual-Motor სისტემა) [cite: 14].
- შეწოვის ძალა: 10 - 15 KPa [cite: 14].
- მტვრის კონტეინერი: 400 - 425 მლ (ერთმაგი ციკლონური ჭურჭელი) [cite: 14].
- კაბელის სიგრძე: 4.5 მეტრი [cite: 14].
- წონა: 1.65 კგ (განსაკუთრებით მსუბუქი და ერგონომიული დიზაინი) [cite: 14].
- ძირითადი ტექნოლოგიები: 254nm UV-C სტერილიზაცია, მაღალი სიხშირის პულსირებული ვიბრაცია და ციკლონური ფილტრაცია [cite: 14].

3. ექსპლუატაცია და მუშაობის პრინციპები

- **მომზადება წმენდისთვის:** მთლიანად გაშალეთ დენის კაბელი და შეაერთეთ როზეტში. დარწმუნდით, რომ მტვრის კონტეინერი სუფთაა და სწორადაა ჩასმული კორპუსში [cite: 14].
- **ჩართვა:** დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. აპარატი ერთდროულად რთავს შეწოვის, მექანიკური ვიბრაციისა და UV-C სინათლის ფუნქციებს [cite: 14].
- **მოძრაობის ტექნიკა:** გადაატარეთ მტვერსასრუტი მატრასზე, ბალიშზე ან დივანზე ნელა, თანაბარი წინ და უკან მოძრაობებით [cite: 14]. ნელი მოძრაობა განაპირობებს იმას, რომ UV სინათლემ და ვიბრაციამ მაქსიმალურად გაანადგუროს ქსოვილის სიღრმეში არსებული მიკროორგანიზმები [cite: 14].

4. ტექნიკური მოვლა და წმენდა

- **მტვრის კონტეინერის დაცლა:** დაცალეთ კონტეინერი ყოველი გამოყენების შემდეგ, რათა არ შემცირდეს აპარატის შეწოვის ძალა [cite: 14].
- **HEPA ფილტრის რეცხვა:** ციკლონური ფილტრი და HEPA ელემენტი პერიოდულად უნდა გამოიხსნას და გაირეცხოს გამდინარე წყლით [cite: 14].
- **მნიშვნელოვანი გაფრთხილება:** ფილტრი სრულად უნდა გაშრეს (მინიმუმ 24 საათის განმავლობაში), სანამ მას აპარატში უკან ჩასვამთ [cite: 14].
- **ჯაგრისისა და ლილვაკის წმენდა:** დროდადრო შეამოწმეთ ქვედა როლიკერი. თუ მასზე თმები ან ძაფებია გახლართული, ფრთხილად მოჭერით მაკრატლით და გაასუფთავეთ [cite: 14].

რჩევა ხანგრძლივი მუშაობისთვის: არასოდეს ჩართეთ მტვერსასრუტი, თუ მისი ფილტრები სველია ან ამოღებულია, რადგან ამან შესაძლოა ძრავის სერიოზული დაზიანება გამოიწვიოს [cite: 14].